¿Sabes donde se encuentra la llanta de repuesto y las herramientas?

El procedimiento que debes seguir es el siguiente, 7 pasos según el orden señalado.

TOYOTA BIG HIACE

PASO 1

Al abrir la puerta principal en la parte de abajo encontrara un compartimiento pequeño. (Ver imagen)

PASO 2

Al abrir esto encontrara el gato hidraulico.

PASO 3

Levante el asiento del copiloto en dirección a usted, encontrará el extintor y las herramientas.

(Continua en la pagina 2)

PASO 4

Dentro del estuche encontrará las siguientes varillas.
Solamente utilizara la varilla mas larga.

PASO 5

En la parte de atrás encontrará en una tapa pequeña la cual debe retirar.

PASO 6

Al retirar la tapa, coloque la varilla en el tornillo y gire en direccion a usted hasta que la llanta toque la superficie.

PASO7

En medio de la llanta encontrará una pieza, para retirarla debe inclinarla hacía un lado y levantarla.
Luego proceder a retirar la llanta para realizar el cambio.