



¿Sabes donde se encuentra la llanta de repuesto y las herramientas?

El procedimiento que debes seguir es el siguiente, 7 pasos según el orden señalado.

## TOYOTA HILUX

PASO 1



**Levantar el asiento trasero, halando el cintillo hacia al frente para luego proceder a levantarlo.**

PASO 2



**Al tener el asiento levantado, proceda a amarrarlo en el hierro del respaldo con ayuda del cintillo .**

PASO 3



**Al levartar el asiento, encontrará 2 compartimientos.**

**(Continua en la pagina 2)**

**PASO 4**



**En los compartimientos encontrará el extintor, el gato y las herramientas.**

**PASO 5**



**Armar las 3 varillas.  
Hasta que queden en línea recta y la cuarta colocar hasta que quede en forma de T.**

**PASO 6**



**Insertar las varillas dentro del orificio en forma vertical.  
Girar las varillas hasta que la llanta toque la superficie plana.**

**PASO 7**



**En medio de la llanta encontrará la pieza señalada en la imagen, para retirarla debe inclinarla hacia un lado y levantarla.  
Luego proceder a retirar la llanta para realizar el cambio.**